



Le voyant du lecteur/terminal bancaire doit passer au vert après la mise sous tension. Un voyant rouge indique une anomalie.

Le terminal bancaire doit toujours rester monté sur son support car un dispositif désactive celui-ci en cas de séparation.

Effectuer une télécollecte forcée a partir du menu avant le démontage et après le remontage.

[MENU PARAMETRETRAGE](#) ► [MENU MONETIQUE](#) ► [MENU TERMINAL CB](#) ► [TERMINAL CB LANCER TELECOLLECTE](#)

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

**CKsquare** INGENIERIE  
59 rue Fernand FOREST  
63540 ROMAGNAT

Tél.SAV : 04 73 88 46 94      Fax : 04 73 25 54 71