

ERREURS DE COMMUNICATION

Fiche diffusée	Rev	Date	Description
	0	06/05/08	Initialisation pb connexion GPRS
		23/06/10	Tous les messages d'erreur

Problème de connexion GPRS ou GSM interne

N° incident	Signification	Action
0041	Driver non ouvert	
0042	Activation fonction GSM et/ou GPRS	Vérifier APN, login et Password
0043	Code PIN KO	Re-saisir le code PIN
0044	SIM absent	Vérifier la présence du SIM
0045	SIM bloqué	Remplacer le SIM
0046	Activation fonction GSM et/ou GPRS	Faire une coupure secteur
0047	Activation fonction GSM et/ou GPRS	Faire une coupure secteur
0048	Activation fonction GSM et/ou GPRS	Faire une coupure secteur
0049	Connexion GPRS KO	
004A	Time-out d'attente de connexion GPRS	
004B	Démarrage couche PPP KO (login, password)	Erreur dans caractères saisis dans "Login" et "Password"
004C	Déconnexion KO	
004D	Connexion GSM KO	
004E	Time-out d'attente de connexion GSM	
004F	Connecté GSM mais en mode voix	
0050	Paramètre erroné (code PIN trop long)	Re-saisir le code PIN
0051	Attachement GPRS plus actif	
0052	Attachement GSM plus actif	
0053	GSM déjà connecté	
0055	Lien PPP non clos	
0057	PIN non saisi	Saisir le PIN code
0058	Emission GSM KO	
005A	Réception GSM KO	
005C	Time-out en réception GSM	
005D	PIN CODE requis	
005E	Pas de PIN requis	
0060	Passerelle: erreur connexion SSL	
0061	Passerelle: erreur connexion TCP	Faire une coupure secteur
0062	Passerelle: erreur en réception	
0063	Passerelle: erreur en émission	
0064	Passerelle: données invalides	
0065	Passerelle: connexion rejetée	Vérifier les paramètres passerelle
0066	Passerelle: adresse X25 trop longue	Vérifier l'adresse X25 du serveur
0067	Passerelle: passerelle invalide	Vérifier les paramètres passerelle

Fiche d'information

Autres erreurs de communication

N° incident	Signification
0x000D	hors ligne opérateur (coupure volontaire)
0x0001	problème de numérotation
0x0002	Type de réseau non supporté
0x0003	Liaison ETHERNET mal connecté
0X0004	Périphérique MODEM inexistant
0X0005	Profil SSL KO

Problème de liaison PAD

0x0080	réception d'une trame error sur le pad
0x0081	réception d'une trame lib sur pad
0x0082	réception d'un reset sur pad
0x0083	problème de connexion au pad
0x0084	problème de connexion au pad réception bannière TRANSPAC
0x0085	problème de connexion au pad paramétrage PAD
0x0086	problème de connexion au pad émission adresse X25
0x0087	problème de connexion au pad réception bannière 'COM'
0x0088	problème émission/réception IPDU CMAC
0x0089	problème émission/réception mot de passe (CBPR)
0x008A	problème paramétrage PAD

Problème de niveau de liaison

0x0101	mauvais fanion de début
0x0102	inutilisé
0x0103	trame trop longue avant le fanion de fin
0x0104	mauvais CRC en lecture trame
0x0105	demande de ré-emission de la trame (cr interne)
0x0106	trame "LA" attendue non reçue
0x0107	trame LT attendue non reçue
0x0108	réception d'une trame "LT" pas en séquence
0x0109	time out sur attente trame "LA" ou "LT"
0x010a	time out sur écriture (II write)

Problèmes de niveau IPDU

0x02FF	type d'ipdu inconnu
0x02FE	mauvais format de PI (longueur mauvaise)
0x02FD	ordre des PI incorrect
0x02FC	PI manquant
0x02FB	LGI invalide
0x02xx	IPDU_AB ou IPDU_DE reçue avec un PIO1 valant xx. Voir le tableau des valeurs possibles du PIO1 dans les spécifications CBCOM (paragraphe 3.3.1 du chapitre pseudo-session)

Fiche d'information

Problèmes de niveau APDU (CB2A)

0x0401	erreur de cinématique
0x0402	erreur de syntaxe (bitmap incorrecte)
0X0403	erreur de cinématique (format incorrect d'un champ)
0x0404	contrôle de format d'un champ impossible car ce champ n'existe pas.
0x0405	incohérence entre les champs spécifiés dans la bitmap et la longueur du message effectivement reçu
0x0406	identifiant d'apdu inconnu
0x0502	erreur irrécupérable pendant le téléparamétrage (plusieurs tentatives de ré-émission déjà faites par exemple)
0x0506	Coupure secteur

Modem PSTN : liaison non établie

3	Pas de porteuse au décroché
4	Erreur (la commande envoyée au modem est incorrecte)
6	Pas de tonalité
7	Occupé
8	Pas de réponse