



SYSTEMES
MONETIQUES

CONFIGURATION D'UN ROUTEUR POUR IP/ADSL

PARTIE DE CONFIGURATION ROUTEUR

Les ports à ouvrir sur un routeur pour une communication entre le terminal bancaire et LYRA-NETWORK sont les suivants :

Pour les données entrantes, il faut ouvrir les ports **1146** et **7221**.

Pour les données sortantes, il faut ouvrir le port **1256**.

Ces ports sont à redirigés sur l'adresse **IP** du ou des terminaux bancaire **CAD 30 UCR**.

PARTIE DE CONFIGURATION TERMINAL BANCAIRE

Sur le terminal bancaire la configuration est la suivante :

Choisissez le type réseau « RTC »

Choisissez le type accès « IP/ETH »

Saisissez la passerelle : **43**

Choisissez le profil SSL « SIMPLEAUTH »

Saisissez l'adresse IP (serveur bancaire) : **194.50.38.15**

Saisissez le port : **1256**

Choisissez le repli réseau « NON »

CONFIGURER L'ADRESSE TCP/IP DU TERMINAL BANCAIRE

Appuyer sur F pour accéder aux menus.

Sélectionnez « Télium manager » puis OK

Sélectionnez « Initialisation » puis OK

Sélectionnez « Matériel » puis OK

Sélectionnez « Conf. Ethernet » puis OK

Les valeurs à saisir ici sont propre à chaque site. Vous devez vous renseigner auprès de la personne qui va configurer votre modem ADSL pour rentrer les bonnes valeurs.

Dans « Boot Proto » choisissez :	IP Fixe	
Dans « Adresse IP » entrez :	XXX.XXX.XXX.XXX	192.168.1.20
Dans « Masque de réseau » entrez :	XXX.XXX.XXX.XXX	255.255.255.0
Dans « Passerelle » entrez :	XXX.XXX.XXX.XXX	192.168.1.1
Dans « DNS1 » entrez :	XXX.XXX.XXX.XXX	192.168.1.1

Puis allez à la ligne « 10-Sauvegarder » et validez. Le modem redémarre.

Retournez dans le menu « Conf. Ethernet », sélectionnez la ligne « 8-PING » et testez l'adresse saisie dans le champ « PASSERELLE ».