## UNE REALISATION CKSQUARE

# BADGIC VP



## MANUEL UTILISATEUR INSTALLATEUR

BADGIC VP MANUEL INSTALLATEUR 2-01 PAGES 1/19

## **TABLE DES MATIÈRES**

1.SPECIFICATIONS
2.LOCALISATION
3.PERIPHERIQUES
3.1.AFFICHEURS.53.2.CONSOLE DE CONFIGURATION.63.3.LECTEUR DE CARTES -BADGES-CLES.64.CONNECTEURS.7
4.1.CONNECTEUR BOUTONS - LEDS.74.2. CONNECTEUR CONTACTS SECS74.3. CONNECTEUR ENTREES-SORTIES.84.4. CONNECTEUR LEDS D'ETAT84.5. CONNECTEUR MDB.84.6. CONNECTEUR COUPLEUR DE CARTES - CLES (série TTL).84.7.CONNECTEUR ACCEPTEUR95.VUE D' ENSEMBLE DES MENUS.10
6.CONFIGURER LA CARTE ELECTRONIQUE12
7.EXEMPLES DE CONFIGURATION
8.CONFIGURER LES SELECTIONS
9.CONFIGURER POUR SELECTEUR 4-6-8 POSITIONS 19

## **1. SPECIFICATIONS**

#### **SPECIFICATIONS GENERALES**

Alimentation	Alimentation en 24 DV	
Taille	67 * 135 mm	
Horloge	Horloge intégrée avec système de sauvegarde	
Mémoire intégrée	eeprom 32 Ko	
INTERFACE UTILISATEUR		
boutons	Gestion de 8 BOUTONS poussoir	
voyants	Gestion de 8 voyants ou leds	
sélecteur	Gestion d'un sélecteur 8 positions	
leds d'état	Gestion de 2 leds d'état (en service – hors-service) 24 V DC	
afficheurs	<ul> <li>4 types d'afficheurs :</li> <li>afficheur graphique</li> <li>sept segments 3 digits (25 mm)</li> <li>sept segments 4 digits (12,5 mm)</li> <li>afficheurs 2 lignes 16 caractères rétro éclairé</li> </ul>	
console de programmation	Console de programmation équipée d'un large écran	
INTERFACE MONETIQUE		
interface accepteur	Gestion d'accepteur en mode ligne de pièce ou mode pulse (TYPE EMP800 – RM5)	
interface lecteur de cartes	Gestion du porte monnaie électronique CKSQUARE	
INTERFACE COMMANDES		
relais contacts secs	8 relais contacts secs 5 A 48 DC	
entrées - sorties	4 sorties compteur deporté - 2 entrées octo-couplées	
aspiration monnaie	Gestion d'un relais pour l'aspiration de monnaie	

## 2. LOCALISATION



## 3. PERIPHERIQUES

#### 3.1. AFFICHEURS

Il est possible de connecter 3 types d'afficheurs selon vos besoins

→ LCD ALPHA NUMERIQUE



LCD 2 lignes 16 caractères grand format rétro-éclairé entre axes : 115 \* 37 mm taille écran : 99 \* 24 mm



LCD 2 LIGNES 16 caractères petit format rétro-éclairé entre axes : 75 \* 23,7 mm taille écran : 72 \* 14 mm

→ AFFICHEUR SEPT SEGMENTS 3 DIGITS



HAUTEUR DES DIGITS : 25 mm Gestion du point. Entre axes : L= 64 mm, H = 45 mm

→ AFFICHEUR SEPT SEGMENTS 4 DIGITS



HAUTEUR DES DIGITS : 17 mm Gestion du point. Entre axes : 60 mm

#### 3.2. CONSOLE DE CONFIGURATION



La console de programmation permet de :

- · paramétrer la carte électronique BADGIC VP
- de charger les compteurs
- · de visualiser les compteurs

#### 3.3. LECTEUR DE CARTES -BADGES-CLES

La carte badgic VP gère 2 types de lecteur :

#### Lecteur carte

Lecteur porte clé



## 4. CONNECTEURS

#### 4.1. CONNECTEUR BOUTONS – LEDS

BOUTONS – SELECTEUR (C4) (NORMALEMENT OUVERT)					
PIN 1	COMMUN 5V				
PIN 2	BOUTON 1				
PIN 3	BOUTON 2				
PIN 4	BOUTON 3				
PIN 5	BOUTON 4				
PIN 6	BOUTON 5				
PIN 7	BOUTON 6				
PIN 8	BOUTON 7				
PIN 9	BOUTON 8				

<b>VOYANTS (C5)</b> (ALIMENTION 24 DC)				
PIN 1 COMMUN 24V				
PIN 2	VOYANT 1			
PIN 3	VOYANT 2			
PIN 4	VOYANT 3			
PIN 5	VOYANT 4			
PIN 6	VOYANT 5			
PIN 7	VOYANT 6			
PIN 8	VOYANT 7			
PIN 9	VOYANT 8			

#### 4.2. CONNECTEUR CONTACTS SECS

Spécification électrique : Max 5 A 48 V

CONTACTS SECS (C7)			
PIN 1 COMMUN			
PIN 2	2 SELECTION 1		
PIN 3	SELECTION 2		
PIN 4	SELECTION 3		
PIN 5	SELECTION 4		
PIN 6	SELECTION 5		
PIN 7	SELECTION 6		

#### 4.3. CONNECTEUR ENTREES-SORTIES

CONNECTEUR ENTREES (C6)			
PIN 1 COMMUN OV			
PIN 2 ENTREE 1			
PIN 3 ENTREE 2			

#### 4.4. CONNECTEUR LEDS D'ETAT

Leds 24 DC

CONNECTEUR LEDS D'ETAT (C9)			
PIN 1	24 V		
PIN 2	0 V	ENSERVICE	
PIN 3	24 V		
PIN 4	0 V	TUKS-SERVICE	

#### 4.5. CONNECTEUR MDB

CONNECTEUR MDB PROTOCOLE (C13)			
PIN 1 24 V			
PIN 2 GND			
PIN 3 TX MDB			
PIN 4 GND			
PIN 5	RX MDB		

#### 4.6. CONNECTEUR COUPLEUR DE CARTES – CLES (série TTL)

CONNECTEUR COUPLEUR DE CARTES – CLES (C14)			
PIN 1 5 V			
PIN 2	GND		
PIN 3	ТХ		
PIN 4 RX			
PIN 5	RESET		

#### 4.7. CONNECTEUR ACCEPTEUR

CONNECTEUR ACCEPTEUR (C2)				
PIN 1	GND	PIN 2	12 V	
PIN 3	ACCEPTE C5	PIN 4	ACCEPTE C6	
PIN 5	REJETE	PIN 6	INHIBE TOUT	
PIN 7	ACCEPTE C1	PIN 8	ACCEPTE C2	
PIN 9	ACCEPTE C3	PIN 10	ACCEPTE C4	

### 5. VUE D' ENSEMBLE DES MENUS



**BOUTON VALIDATION** 

**BOUTON ANNULATION** 

#### POUR ACCEDER AU MENU, APPUYER SUR LE BOUTON VALIDATION.

	VALIDER ⇒	VALIDER ⇔	VALIDER ⇒	
		⇔ ANNULER		
BOUTON noir		COMPTEURS RELEVE		Compteurs depuis la dernière mise à zéro
•		MISE A ZERO CPTS RELEVE		Mise à zéro des compteurs relevés
<u>^</u>	MENU COMPTEURS	COMPTEURS TOTAUX		Compteurs depuis la mise en marche du distributeur
BOUTON noir		COMPTEURS EXPLOITANT		
· ·		MISE A ZERO CPTS EXPLOITANT		Mise à zéro des compteurs exploitants
BOUTON		RECHARGER CREDIT BADGE		Ajoute un crédit à un badge valide
•	MENU OPERATION BADGE	VISUALISER INFOS BADGE		Permet de visualiser les informations d'un badge. Lorsqu'il est en erreur, l'origine de l'erreur est affiché
		EFFACER BADGE		Permet d'effacer un badge. Après cette opération le badge n'est plus valide et doit être de nouveau créé
<b>↑</b> BOUTON		LISTE NOIRE BADGE		Permet de visualiser et d'ajouter un badge en liste noire
noir ♥		HISTORIQUE BADGES		Permet de visualiser toutes les transactions effectuées avec un badge : la date et l'heure, le montant
	MENU HISTORIQUES	HISTORQUE RECHER. BADGE		Permet de rechercher la dernière transaction d'un abdge avec son numéro de groupe et utilisateur
		HISTORIQUE EVENEMENTS		Permet de visualiser les événements enregistrés (mise à zéro des compteurs ,alarme)

	VALIDER ⇒	VALIDER ⇒	VALIDER ⇒	
			⇐ ANNULER	
			CONFIGURER SELECTIONS	Configure les commandes et la durée des impulsions liées aux sélections
		MENU	CONFIGURER TARIF PAR SELECTION	Configuration d'un type de tarif pour chaque sélection (le tarif des sélections sont différents)
<b>^</b>			CONFIGURER TARIF DES SELECTIONS	Configuration d'un type de tarif pour l'ensemble des sélections (le tarif des sélections est identique par type de tarif)
BOUTON noir			DEFINIR VALEURS CANAUX	Permet de définir les valeurs (en euro) des canaux de l'accepteur
•		MENU ACCEPTEUR	DEFINIR DUREES IMPULSION	Permet de configurer la durée des impulsions min et max de l'accepteur
			DEFINI ACCEPT. INHIBIT	
			DEFINIR NUM. DOMAINE	
			DEFINIR NUM. EXMPLOITANT	
		MENU BADGE	CHARGER VALEUR BADGE DEFAUT	
BOUTON			VOIR STATUT ANTENNE	
₩ ₩			INITIALISER ANTENNE	
	MENU PARAMETRAGE		CONFIGURER PERIPH. INSTALLES	
			CONFIGURER PRIX UTILISES	
		MENU BADGIC VP	CONFIGURER FONCTIONNEMENT	
			CONFIGUER DEFAUT X	
			CONFIGURER FONCTI. RETOURS	
BOUTON		CONFIGURER HORAIRE DISCOUNT		
₩ ₩			CONFIGURER DATE	
			COPIER CONFIG SUR CONSOLE	
			COPIER CONFIG SUR BADGIC VP	
		MENU DIVERS	CHARGER VALURS PAR DEFAUT	
			VISUALISER ENTETE EEPROM	
			VISUALISER ENTETE CONSOLE EEPROM 1	
			VISUALISER ENTETE CONSOLE EEPROM 2	

	VALIDER ⇒	VALIDER ⇒	VALIDER ⇒	
		⇔ ANNULER		
ABOUTON noir ↓	MENU PARAMETRAGE	MENU TEST	TESTER ACCEPTEUR	
			TESTER LES COMMANDES	
			TESTER UNE COMMANDE	
			TESTER UN RETOUR	
			TESTER LEDS	

## 6. CONFIGURER LA CARTE ELECTRONIQUE

3 menus permettent de configurer le fonctionnement de la badgic VP

Le premier menu permet de définir les périphériques installés.

« MENU PARAMETRAGE »→ « MENU BADGIC VP »→ «CONFIGURER PERIPH.

#### **INSTALLES** »

#### ACCEPTEUR INSTALLE ?: OUI ou NON

OUI = l'accepteur est présent et fonctionnel

NON = l'accepteur n'est pas présent ou est hors-service

LECTEUR BADGE INSTALLE ? : OUI ou NON

OUI = le lecteur de badge est présent et fonctionnel

NON = le lecteur de badge n'est pas présent ou est hors-service

ASPIRATEUR MONNAIE INSTALLE ? : OUI ou NON

OUI = la carte gère l'aspiration de monnaie par un des 7 relais (sélection 7)

NON = la carte ne gère par l'aspiration de monnaie

#### BOUTON STOP INSTALLE ? : OUI ou NON

OUI = le retour 3 est lié au bouton STOP

NON = aucun bouton STOP n'est installé

#### SELECTEUR INSTALLE ? : OUI ou NON

OUI = la sélection du programme s'effectue par un sélecteur

NON = la sélection du programme s'effectue par des boutons

#### Si SELECTEUR = OUI BOUTON START INSTALLE ? : OUI ou NON

OUI = le client démarre en appuyant sur le bouton start

NON = la sélection démarre automatiquement

BOUTON START STOP INSTALLE ? : OUI ou NON

OUI = le même bouton permet de démarrer et stopper

NON = la sélection du programme s'effectue par des boutons

VOYANTS SELECTIONS INSTALLES ? : OUI ou NON OUI = la carte gère des voyant associés aux boutons NON = aucun voyant n'est installé CONCENTRATEUR INSTALLE ? : OUI ou NON OUI = le concentrateur est utilisé NON = le concentrateur n'est pas utilisé AFFICHEUR NOMBRE DIGITS ? : 2 ou 3 ou 4 Défini la taille du formatage des nombres sur l'afficheur

Le deuxième menu permet configurer le fonctionnement (utilisation pour portique, piste …) « MENU PARAMETRAGE »→ « MENU BADGIC VP »→ «CONFIGURER FONCTIONNEMENT»

#### SI ACCEPTEUR INSTALLE ACCEPTEUR TOUJOURS ACTIF ? : OUI ou NON

OUI = l'acceptation des pièces est toujours active (sauf si hors-service ou occupé)

NON = l'utilisateur doit effectuer une sélection pour pouvoir insérer des pièces

APRES COMMANDE RAZ (Remise A Zéro) CREDIT ? : OUI ou NON

OUI = Après le démarrage de la sélection, le crédit restant est remis à zéro

NON = le crédit reste disponible

SI LECTEUR DE BADGEBADGE REDEMARRER AUTOMATQUEMENT ?INSTALLEOUI ou NON

OUI = lorsque le client a démarré une sélection en utilisant un badge d'abonnement, A la fin du temps, si le badge est toujours présent et que le crédit le permet, la sélection est redémarré automatiquement.

NON = En fin de temps, la sélection s'arrête et le client doit appuyer sur la sélection pour la relancer.

#### BADGE AFFICHER CREDIT ?

#### OUI ou NON

Lorsque le système badge est utilisé avec des petits palliers (durée de 10 à 30 secondes), le temps affiché n'a pas de sens (décompte de 10 secondes par 10 secondes). Dans ce cas, il est plus intéressant de visualiser le crédit du badge qui diminue.

OUI = Lorsqu'une sélection est en marche, c'est le crédit du badge qui est affiché à la place du temps.

NON = le temps est affiché si demandé dans la configuration de la sélection Lorsqu'une plage discount est activée et que le badge d'abonnement est utilisé comme moyen de paiement, choisir le tarif utilisé : tarif 1, 2, 3 ou 4.

SI ACCEPTEUR INSTALLE CREDITER BADGE AVEC PIECE ? : OUI ou NON

SI LECTEUR DE BADGE

#### **INSTALLE**

et

OUI = Si un badge est présent et qu'un crédit pièce est disponible, le crédit pièce est chargé automatiquement sur le badge

NON = pas de rechargement

**POSSIBLE DE CHANGER DE SELECTION ?** 

#### OUI ou NON

OUI = en cours de fonctionnement il est possible de changer de sélection

NON = en cours de fonctionnement il n'est pas possible de changer de sélection SI BOUTON SELECTIONS **SELECTION MULTIPLE ? OUI ou NON** AVANT PAIEMENT

OUI = il est possible d'effectuer plusieurs sélections et/ou plusieurs fois la même sélection

NON = il n'est pas possible d'effectuer plusieurs sélections

#### FONCTIONNEMENT EXCLUSIF ? OUI ou NON

OUI = une seule sélection peut fonctionner en même temps. Il est possible de relancer la sélection en fonctionnement mais pas d'autres sélections.

NON = il est possible de démarrer plusieurs sélections (mode centrale de paiement) SELECTION AUTOMATIQUE CREDIT ? OUI ou NON

OUI = Lors de l'insertion de pièces ou d'un badge, les sélections disponibles clignotent NON = Les sélections clignotent uniquement sur l'appui d'un bouton

SLOUI

SEL. INFERIEURES OU EGALES? OUI ou NON

VALABLE UNIQUEMENT POUR LES PIECES

OUI = La sélection automatique s'effectue sur les sélections aux tarifs égales ou inférieurs au crédit disponible

NON = La sélection automatique s'effectue sur les sélections aux tarifs uniquement égales au crédit disponible

#### **CREDIT AVANT SELECTION ? OUI ou NON**

OUI = L'insertion des pièces est inhibée tant qu'une sélection n'est pas faite

NON = le client peut insérer des pièces sans effectuer de sélection.

#### SI BOUTON STOP

#### INSTALLE

DECOMPTE TEMPS PAUSE ? 0%, 25% , 50% 75% 100%

Lorsqu'un bouton « STOP » est actif, il est possible de configurer la manière dont le temps est décompté.

0% = La commande est arrêtée mais le décompte du temps ne s'arrête pas

50% = La commande est arrêté mais le décompte du temps s'effectue 2 fois plus lentement

100% = La commande et le décompte du temps sont arrêtés

#### ACTIVER HEURES DISCOUNT ? OUI ou NON

OUI = lorsque le client effectue une sélection sur un jour et une plage horaire définie, un autre tarif peut être appliqué.

NON = le système discount est désactivé

Le troisième menu permet de définir les tarifs associés aux différents contextes. Ce système permet de faire des prix différents en fonction du mode de paiement, du démarrage ou de l'ajout de crédit ...

#### « MENU PARAMETRAGE »→ « MENU BADGIC VP »→ «CONFIGURER TARIFS CONTEXTES»

Il existe 6 tarifs différents et 6 contextes. Par défaut tous les contextes sont associés au tarif 1. Si vous n'effectuez aucune modification, le « tarif 1 » est toujours utilisé

CONTEXTE 1	Le paiement s'effectue par pièces et la sélection n'est pas en			
	fonctionnement : démarrage de la sélection			
TARIFS BASE PIECES ? 1 à 6				
CONTEXTE 2	La sélection est déjà en fonctionnement, le client ajoute un crédit par			
	pièce			
TARIFS EN FONC. PIECS ? 1 à 6				
CONTEXTE 3 Le paiement s'effectue par badge et la sélection n'est pas en				
	fonctionnement : démarrage de la sélection			
TARIFS BASE BADGE ? 1 à 6				
CONTEXTE 4 La sélection est déjà en fonctionnement et le badge est débité				

TARIFS EN FONC. BADGE ? 1 à 6				
CONTEXTE 5	Le paiement s'effectue par pièces à l'intérieur d'une plage discount.			
TARIFS DISCOUNT PIECES ? 1 à 6				
CONTEXTE 6	Le paiement s'effectue par badge à l'intérieur d'une plage discount.			
TARIF DISCOUNT BADGE ? 1 à 6				

Ce qu'il est possible de faire avec ce système :

exemple : Par pièce, pour démarrer une sélection, le client doit introduire un montant minimal de 2 euros (tarif 1) puis, il a la possibilité de rajouter du crédit par pas de 50 centimes (tarif 2). Par contre, les porteurs d'un badge peuvent utiliser à la secondes près les sélections (tarif 3)

CONTEXTE 1 :	TARIFS BASE PIECES ?	1
CONTEXTE 2 :	TARIFS EN FONC. PIECES ?	2
CONTEXTE 3 :	TARIFS BASE BADGE ?	3
CONTEXTE 4 :	TARIFS EN FONC. BADGE ?	3

## 7. EXEMPLES DE CONFIGURATION

CONFIGURATION POUR PISTE DE LAVAGE avec OPTION LECTEUR BADGE et ASPIRATION DE				
MONNAIE				
ACTIVER ACCEPTEUR ? :	OUI			
ACCEPTEUR TOUJOURS ACTIF ? :	OUI			
GESTION ASPIRATION DE MONNAIE ?	OUI			
ACTIVER LECTEUR DE BADGE ? :	OUI			
BADGE REDEMARRER AUTOMATQUEMENT ?	OUI			
TARIFS UTILISES BADGE ?	2			
CREDITER BADGE AVEC PIECE ? :	OUI			
CHOIX PAR SELECTEUR ?	NON			
POSSIBLE DE CHANGER DE SELECTION ?	OUI			
SELECTION MULTIPLE ?	NON			
FONCTIONNEMENT EXCLUSIF ?	OUI			
SELECTION AUTOMATIQUE CREDIT ?	OUI			
SEL. INFERIEURES OU EGALES ?	OUI			
CREDIT AVANT SELECTION ?	NON			

DECOMPTE TEMPS PAUSE ?	50,00%	
CONCENTRATEUR INSTALLE ?	NON	
CONFIGURATION POUR PORTIQUE avec OPTION LECTEUR BADGE et ASPIRATION DE MONNAIE		
ACTIVER ACCEPTEUR ? :	OUI	
ACCEPTEUR TOUJOURS ACTIF ? :	OUI	
GESTION ASPIRATION DE MONNAIE ?	OUI	
ACTIVER LECTEUR DE BADGE ? :	OUI	
BADGE REDEMARRER AUTOMATQUEMENT ?	NON	
TARIFS UTILISES BADGE ?	1	
CREDITER BADGE AVEC PIECE ? :	OUI	
CHOIX PAR SELECTEUR ?	NON	
POSSIBLE DE CHANGER DE SELECTION ?	NON	
SELECTION MULTIPLE ?	NON	
FONCTIONNEMENT EXCLUSIF ?	OUI	
SELECTION AUTOMATIQUE CREDIT ?	OUI	
SEL. INFERIEURES OU EGALES ?	NON	
CREDIT AVANT SELECTION ?	NON	
DECOMPTE TEMPS PAUSE ?	50,00%	
CENTRALISATEUR INSTALLE ?	NON	

## 8. CONFIGURER LES SELECTIONS

#### « MENU PARAMETRAGE »→ « MENU SELECTION»→ « CONFIGURER SELECTION»

#### NUMERO DE LA SELECTION ? 1 à 8

Choisir le numéro de la sélection à configurer.

De 1 à 8 = Bouton de 1 à 8

#### ETAT SELECTION ? NON INSTALLE, HORS-SERVICE, EN FONCTION

Faites le choix entre les trois états. Lorsque le bouton n'est pas installé, la sélection

correspondante doit être à « NON INSTALLE ».

#### PRIX : ? >0003.00 EURO

Le prix demandé lors de la configuration correspond au tarif 1 utilisé pour le paiement en espèce

#### COMMANDE BINAIRE ? 00000001001

Il s'agir de définir les commandes (ou relais) actionnées lors du lancement de la sélection. Pour une sélection, il est possible de définir un ou plusieurs relais

Le 7 ieme chiffre de droite à gauche correspond au relais ou sortie 7, le premier chiffre de droite correspond au relais ou sortie 1.

1 = Le relais ou sortie est utilisé pour cette sélection

0 = Le relais ou sortie n'est pas utilisé pour cette sélection

Exemple: 1 (1 sélection = 1 relais)

la sélection 1 commande le relais 1 : 0000000001

la sélection 2 commande le relais 2 : 0000000010 ...

Exemple: 2 (1 sélection = 1 codage relais)

La sélection 1 commande 2 relais : 0000000011

La sélection 2 commande 2 relais : 0000000101 ...

RETOUR DISPONIBILITE EXISTE? OUI ou NON

OUI = un retour donne l'information de la disponibilité de la sélection.

NON = Aucun retour ne donne l'information de disponibilité

SI OUI NUMERO RETOUR ? 1 OU 2

Choisir le numéro de retour connecté physiquement

ETAT RETOUR OK ? 24V OU 0 V

Choisir la tension « normale » où la sélection est disponible AFFICHER ? > AUCUN TEMPS, TEMS RESTANT, TEMPS ECOULE, CREDIT RESTANT

AUCUN TEMPS = lorsque la sélection est en fonctionnement n'affiche aucun temps TEMS RESTANT = lorsque la sélection est en fonctionnement affiche le temps restant TEMPS ECOULE = lorsque la sélection est en fonctionnement affiche le temps écoulé CREDIT RESTANT = lorsque la sélection est en fonctionnement affiche le crédit restant FONCTIONNEMENT ? > IMPULSIONNEL, COMMANDE MAINTENUE IMPULSIONNEL = La sélection démarre en envoyant une ou plusieurs impulsions

MAINTENUE TEMPS = Le relais est maintenu sur une durée (type timer)

SI IMPULSIONNEL

NOMBRE IMPULSIONS ? De 1 à 9 DUREE PULSE HAUTE ? De 1 à 255 centième DUREE PULSE BASSE ? De 1 à 255 centième

Vous définissez ici l'impulsion (le nombre, la durée haute et la durée basse) Remarque : lorsque le nombre d'impulsions est supérieur à 1, la durée basse correspond au temps qui sépare chaque impulsion.

#### CUMUL POSSIBLE ? OUI ou NON

Lorsque la sélection est en fonctionnement :

OUI = il est possible de relance la sélection

NON = il n'est pas possible de relancer la sélection

VERIFIER RETOUR APRES? OUI ou NON ETAT FIN SELECTION ? 24V ou 0 V DELAI AVANT CONTROLE RETOUR. DELAI ? SEC >XXXX DELAI AVANT DECISION FIN. DELAI ? SEC >XXXX

Lorsque la sélection est une commande impulsionnelle, il est possible d'utiliser un retour afin de connaître la fin du fonctionnement de l'appareil. Le gestionnaire machine scrute le retour à partir d'un délai configurable après l'envoi des impulsions. L'état du retour « fin appareil » est configurable.

#### DUREE INDISPONIBILITE ? XX SEC

Après l'envoi des impulsions, la sélection peut être considérée comme occupée sur une durée. Malgré que la sélection ne maintient pas les relais, il est possible de définir une durée de fonctionnement et d'afficher le temps restant ou écoulé

SI COMMANDE CUMUL POSSIBLE ? OUI ou NON MAINETENUE

Lorsque la sélection est en fonctionnement :

OUI = il est possible de relance la sélection

NON = il n'est pas possible de relancer la sélection

DUREE ?: XX SEC

Définir la durée du maintien de la commande en seconde.

### 9. CONFIGURER POUR SELECTEUR 4-6-8 POSITIONS

#### MENU PARAMETRAGE→ MENU BADGIC VP→CONFIGURER PERIPH. INSTALLES

SELECTEUR INSTALLE ? : OUI Avec 2 boutons distincts BOUTON START INSTALLE ? :OUI BOUTON START STOP INSTALLE ? : OUI Avec un unique bouton BOUTON START INSTALLE ? :NON BOUTON START STOP INSTALLE ? : NON BOUTON STARTSTOP INSTALLE ? : OUI