

GUIDE ACCES WEB

BORNE CK SQUARE



VERSION	DATE	REALISE PAR	COMMENTAIRES
V1.000	20/04/2012	Jérôme BOUTIN	→ Création du guide

LA PAGE D'ACCUEIL

Accueil	SITE: BORNE DE DEMONSTRATION CKSQUARE	
Compteurs	APPAREIL: STARTBOX 2	
Historiques	STATUS DES PERIPHERIQUES	STOCKS
Dépannage	APPAREIL : EN SERVICE	HOPPER 1 : 009999
Configuration	IMPRIMANTE : EN SERVICE	HOPPER 2 : 000000
	TERMINAL CB : EN SERVICE	
	ACCEPTEUR : EN SERVICE	
	LECTEUR ABONNEMENT : EN SERVICE	
	SELECTIONS DISPONIBLES : EN SERVICE	
	SELECTIONS OCCUPEES : EN SERVICE	
	HOPPER 1 : EN SERVICE	
	HOPPER 2 : EN SERVICE	
	HORAIRE MONNAIE : AUTORISE	
	TEMPERATURE INTERNE : 33.0C	

Les menus:

Accueil: Page affichée par défaut, quand on se connecte à la borne.

Les informations affichées sur cette page varie en fonction de la configuration de la borne et des éléments installés.

Compteurs: Affiche tous les compteurs TOTAUX , EXPLOITANT et RELEVE (journalier).

Les compteurs exploitant et relevé peuvent être remis à zéro.

Historiques: Sur cette page on peut visualisé les historiques suivant:

- **Historique de suivi**
Cet historique enregistre des informations diverses comme le démarrage de la borne, les erreurs CB ...
- **Historique CB**
Cet historique enregistre le double du ticket d'une vente par carte bancaire
- **Historique Télécollecte**
Cet historique enregistre les télécollectes. Les transactions Carte Bancaire sont envoyées sur votre bancaire grâce à la télécollecte.
- **Historique Badge**
Cet historique enregistre les paiements effectués par un système d'abonnement
- **Historique Pièces et Billets**
Cet historique enregistre les paiements effectués par Pièces et Billets
- **Historique Parking**
Cet historique permet de visualiser les codes parking autorisés au moment de la visualisation

Dépannage: Cette page permet de créditer , faire une distribution et lancer une commande à distance.

CREDITER APPAREIL

Créditez la borne à distance, le crédit apparait sur l'écran.
Le client redevient responsable du démarrage en appuyant sur le bouton du programme

CREDIT EN COURS : 0.00
CREDITER BORNE DE ? :

DISTRIBUER

Dépannez vos clients à distance en distribuant quelques jetons :
le client est content

PERIPH 1 "HOPPER" (2.00E) QUANTITE ? :
PERIPH 2 "HOPPER" (1.00E) QUANTITE ? :
DERNIERE OPERATION DISTRIBUE: 1 RESTE: 0

COMMANDER

Commandez des relais à distance en appuyant sur les boutons "ON"
Exemple : remise à zéro du portique, démarrage d'une piste ...

RESET PORTIQUE
BROSSE V
BROSSE H

Configuration: Acces à la configuration de la borne.

MENU CONFIGURATION

Configurer les textes	Configurer les textes : Ce menu permet de configurer certains textes comme les en-têtes tickets, les textes des retours d'inhibition ...
Configurer Système badge	Configurer système badge : Ce menu permet de configurer les seuils et les remises liés au système badge
Configurer les sélections	Configurer les sélections : Ce menu permet de configurer les actions des sélections et les textes affichés pour chaque sélection
Configurer les programmes	Configurer les programmes : Ce menu permet de configurer les relais, les textes liés à chaque programme, et le fonctionnement globale comme la durée de l'impulsion ...
Configurer retours inhibitions	Configurer les retours d'inhibition : Ce menu permet de configurer l'inhibition de la borne par des retours. IL est possible de configurer le texte associé ...
Configurer les distributions	Configurer les périphériques : Ce menu permet de configurer les périphériques de distribution comme un hopper ou un distributeur de carte. Il est possible de définir le libellé, sa valeur pour le calcul de la TVA ...
Configurer les tickets	Configurer les distributions : Ce menu permet de configurer , les distributions comme la quantité, le prix ...
Configurer Accepteur	Configurer les plages discounts : Ce menu permet de configurer les horaires de la plages discount
Configurer Lecteur Billet	Configurer accepteur : Ce menu permet de configurer les valeurs de canaux de l'accepteur
Configurer Cpts déportés	Configurer cpts déportés : Ce menu permet de configurer les compteurs déportés pour envoyer les informations soit sur un automate, soit sur le centralisateur
Configurer Périphériques	Configurer cpts déportés : Ce menu permet de configurer les compteurs déportés pour envoyer les informations soit sur un automate, soit sur le centralisateur
Configurer les équipements installés	Configurer les périphériques : Ce menu permet de configurer les périphériques de distribution comme un hopper ou un distributeur de carte
Configuration Réseau	Configurer le réseau : Ce menu permet de configurer les propriétés réseau de la carte électronique,
Configuration SMS/MAIL	Configurer les mails et sms: Ce menu permet de configurer l'envoi des mail et sms
Configuration Divers	Configuration : Ce menu permet de configurer le nom de site , nom de l'appareil, la date, les horaires de fonctionnement, l'aspiration monnaie, le système badge et monnaie, le multi-vente et les commandes à distances.
Configuration Sauver-Restaure	Sauvegarde et chargement: Ce menu permet de sauvegarder et recharger la configuration de la borne.
Retour menu principal	

MENU DE CONFIGURATION DES SELECTIONS

CONFIGURATION PAR DEFAUT

DISTRIBUTEUR

ATTENTION ! CETTE ACTION ECRASE LA CONFIGURATION ACTUELLE

EXPLICATIONS DES CODAGES TEXTES

\$F0 = FONT 0 (grande police 10 caractères max 1 ligne)

\$F1 = FONT 1 (petite police 10 caractères max 2 lignes)

\$F2 = FONT 2 (petite police 20 caractères max 2 lignes)

\$L1 = Le texte qui suit est placé sur la 1ère ligne du choix

\$L2 = Le texte qui suit est placé sur la 2ème ligne du choix

CONFIGURATION DES SELECTIONS

SELECTION : 1

ACTION 1 : PROGRAMME OPTION ? : UTILISE POUR PRIX ? : ①

ACTION 2 : NON INSTALLE OPTION ? : UTILISE POUR PRIX ? :

TEXTE GOBAL ? : OUI NON

TEXTE CHOIX:

②

TEXTE ECRAN:

②

TEXTE IMPRIMANTE:

②

SELECTION UTILISEE POUR ? :

PIECES: BILLETTS: JETONS: CB: BADGE: AFFICHE: ③

GROUPE : CUMUL : OUI NON

LIE AUX RETOURS INHIBITION ? :

C.R 1 C.R 2 C.R 3 C.R 4 ④

SELECTION : 2

ACTION 1 : PROGRAMME OPTION ? : UTILISE POUR PRIX ? :

ACTION 2 : NON INSTALLE OPTION ? : UTILISE POUR PRIX ? :

TEXTE GOBAL ? : OUI NON

TEXTE CHOIX:

TEXTE ECRAN:

TEXTE IMPRIMANTE:

SELECTION UTILISEE POUR ? :

PIECES: BILLETTS: JETONS: CB: BADGE: AFFICHE:

GROUPE : CUMUL : OUI NON

LIE AUX RETOURS INHIBITION ? :

C.R 1 C.R 2 C.R 3 C.R 4

- On peut configurer jusqu'à 10 sélections ayant 2 actions différentes. ①
- Personnaliser les textes affichés de choix, d'écran et d'impression. ②
- Définir un type de paiement par sélection. ③
- Une action peut être lié à un ou plusieurs retour. ④

MENU DE CONFIGURATION DES PROGRAMMES

CONFIGURATION DES PROGRAMMES

	STATUT ¹	LIBELLE ²	IMPULSION NOMBRE ³	DUREE MAX EN MINUTE ⁴	PRIX 1: ⁵	DUREE 1:	PRIX 2:	DUREE 2:	⁶ C01 C02	
PROGRAMME 1	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 1	1	0	3.00	0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMME 2	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 2	1	0	5.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMME 3	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 3	1	0	8.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMME 4	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 4	1	0	10.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMME 5	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 5	1	0	12.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMME 6	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 6	1	0	5.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMME 7	EN FONCTIONNEMENT	PROG. 7	1	0	5.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMME 8	NON INSTALLE	PROG. 8	1	0	0.00	0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ENREGISTRER

CONFIGURATION DU FONCTIONNEMENT ⁷

FONCTIONNEMENT ? : OUI NON

DUREE IMPULSION ? :

DUREE ENTRE LES IMPULSIONS ? :

CONTROLLER APPAREIL EN SERVICE ? : OUI NON

ETAT APPAREIL EN SERVICE ? :

CONTROLLER APPAREIL OCCUPE ? : OUI NON

ETAT APPAREIL OCCUPE ? :

NUMERO RETOUR ? :

DELAI AVANT CONTROL RETROUR (EN SECONDE)? :

ENREGISTRER

- Status du programme. ¹
- Libellé du programme. ²
- Nombre d'impulsion envoyé lors de la selection du programme. ³
- Le temps maximum en minute que doit durée le programme. ⁴
- Prix du programme. ⁵
- Configuration du relais ou des relais associé au programme. ⁶
- Configuration du controle de l'appereil en fonctionnement ou non (Retour 1). ⁷

MENU DE CONFIGURATION DES RETOURS

CONFIGURATION RETOUR D'INHIBITION

	INSTALLE	RETOUR	ETAT	INHIBE	PRIORITE	TEXTE
CONTROL 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0V"/>	<input type="text" value="0"/>		#LPATIENTEZ#LLAVAGE EN COURS ...#L#L#L
CONTROL 2	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0V"/>	<input type="text" value="0"/>		ARRET URGENCE#LENCLENCHE !!!#L#LCONTACTEZ#LLE RESPONS#L#L
CONTROL 3	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0V"/>	<input type="text" value="0"/>		#L#L#LGEL ! APPAREIL#LINDISPONIBLE#L#L
CONTROL 4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0V"/>	<input type="text" value="0"/>		#L#LAVANCEZ#LVOTRE VEHICULE#L#L

ENREGISTRER

- Configuration du controle des retours en foncion de l'information de tension envoyé par le portique.
- Attention le retour 1 pour l'information de lavage en cours se configure dans le menu de configuration des programmes, la partie configuration fonctionnement.

MENU DE CONFIGURATION DES DISTRIBUTIONS

CONFIGURATION DES DISTRIBUTIONS

DISTRIBUTION 1		DISTRIBUTION 7	
PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>	PRIX 1 :	<input type="text" value="5.00"/>
HOPPER 1 :	<input type="text" value="2"/>	HOPPER 1 :	<input type="text" value="3"/>
HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>	HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>
LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>	LIBELLE:	<input type="text" value="2 JETONS 1 GRAT"/>
DISTRIBUTION 2		DISTRIBUTION 8	
PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>	PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>
HOPPER 1 :	<input type="text" value="5"/>	HOPPER 1 :	<input type="text" value="0"/>
HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>	HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>
LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>	LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>
DISTRIBUTION 3		DISTRIBUTION 9	
PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>	PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>
HOPPER 1 :	<input type="text" value="11"/>	HOPPER 1 :	<input type="text" value="0"/>
HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>	HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>
LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>	LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>
DISTRIBUTION 4		DISTRIBUTION 10	
PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>	PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>
HOPPER 1 :	<input type="text" value="17"/>	HOPPER 1 :	<input type="text" value="0"/>
HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>	HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>
LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>	LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>
DISTRIBUTION 5		ENREGISTRER	
PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>		
HOPPER 1 :	<input type="text" value="23"/>		
HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>		
LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>		
DISTRIBUTION 6			
PRIX 1 :	<input type="text" value="0.00"/>		
HOPPER 1 :	<input type="text" value="30"/>		
HOPPER 2 :	<input type="text" value="0"/>		
LIBELLE:	<input type="text" value="JETONS"/>		

- Ici on configuration les distributions en fonction de la sélection paramétrée (dans le menu configurer selection).
- On peut faire une distribution en donnant un jeton et ou une pièce sur 3 hoppers différent.

MENU DE CONFIGURATION DES TICKETS

CONFIGURATION DES TICKETS

	TEXTE	PRIX	DUREE	FORMAT
TICKET 1	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 2	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 3	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 4	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 5	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 6	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 7	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 8	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 9	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
TICKET 10	<input type="text" value="ASPIRATEUR"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="1440"/>	<input type="text" value="0"/>
ENREGISTRER				

MENU DE CONFIGURATION DE L'ACCEPTEUR

CONFIGURATION ACCEPTEUR

	VALEUR	TYPE	NUMERO
CANAL 1	<input type="text" value="0.20"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 2	<input type="text" value="0.50"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 3	<input type="text" value="1.00"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 4	<input type="text" value="2.00"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 5	<input type="text" value="0.00"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 6	<input type="text" value="2.00"/>	JETON <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 7	<input type="text" value="0.00"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
CANAL 8	<input type="text" value="0.00"/>	PIECE <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>
PULSE MIN	<input type="text" value="1"/>	PULSE MAX	<input type="text" value="255"/>

MENU DE CONFIGURATION DES BILLETS

CONFIGURATION LECTEUR DE BILLETS

	VALEUR	ACTIF
CANAL 1	<input type="text" value="5.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CANAL 2	<input type="text" value="10.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CANAL 3	<input type="text" value="20.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CANAL 4	<input type="text" value="50.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CANAL 5	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="checkbox"/>
CANAL 6	<input type="text" value="200.00"/>	<input type="checkbox"/>
ESCROW	<input checked="" type="checkbox"/>	EMPILEUR <input type="checkbox"/>

MENU DE CONFIGURATION DES COMPTEURS DEPORTES

CONFIGURATION DES COMPTEURS DEPORTES

	VALEUR	CONCENTRATEUR	GRUPE	CB	PIECES	BILLETTS	JETONS	BADGE	START	PERIPH 1	PERIPH 2	PERIPH 3	PERIPH 4
CANAL 1	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 2	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 3	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 4	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 5	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 6	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 7	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 8	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 9	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 10	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 11	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 12	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 13	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									
CANAL 14	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>									

CONFIGURATION GLOBALE DES COMPTEURS DEPORTES

IMPULSION HAUTE:

IMPULSION BASEE:

CONCENTRATEUR:

MENU DE CONFIGURATION DES PERIPHERIQUES

CONFIGURATION PERIPHERIQUES DE DISTRIBUTION

	LIBELLE	CONTROL STOCK	UTILISE POUR MONNAIE	VALEUR	GROUPE
PERIPH 1	<input type="text" value="HOPPER"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="0"/>
PERIPH 2	<input type="text" value="HOPPER"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="1"/>
PERIPH 3	<input type="text" value="HOPPER"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="2"/>
PERIPH 4	<input type="text" value="HOPPER"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="3"/>

MENU DE CONFIGURATION DES PERIPHERIQUES INSTALLES

CONFIGURATION DES EQUIPEMENTS

ACCEPTEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
LECTEUR BILLETS	<input type="checkbox"/>
TERMINAL CB	<input checked="" type="checkbox"/>
LECTEUR BADGE/MDB	<input checked="" type="checkbox"/>
RECHARGEUR BADGE/MDB	<input checked="" type="checkbox"/>
RFU	<input type="checkbox"/>
IMPRIMANTE 1	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERPHONE	<input type="checkbox"/>
SERVEUR WEB	<input checked="" type="checkbox"/>
MODEM GPRS	<input type="checkbox"/>
SYSTEME VOCAL	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPTEUR DEPORTE	<input type="checkbox"/>
PERIPHERIQUE 1	<input checked="" type="checkbox"/>
PERIPHERIQUE 2	<input checked="" type="checkbox"/>
PERIPHERIQUE 3	<input type="checkbox"/>
PERIPHERIQUE 4	<input type="checkbox"/>
ALARME	<input type="checkbox"/>
CONSOLE CONFIG	<input type="checkbox"/>
SMS SYSTEME	<input type="checkbox"/>
MAIL SYSTEME	<input checked="" type="checkbox"/>
HISTORIQUE SERVEUR	<input type="checkbox"/>

MENU DE CONFIGURATION DU RESEAU

CONFIGURATION MOTS DE PASSE

ATTENTION ! TAILLE MAXIMALE 14 CARACTERES

ADMINISTRATEUR:

UTILISATEUR:

PROTEGE:

CONFIGURATION TCP/IP

ADRESSE BASE

ADRESSE IP

MASK

ROUTEUR

DNS1

DNS2

MAC ADRESSE

PORT HTTP

CONFIGURATION SERVEUR HISTORIC

SERVEUR:

URL:

PORT:

MENU DE CONFIGURATION MAIL

NOTE : IL EST POSSIBLE DE DEFINIR PLUSIEURS ADRESSES MAILS EN LES SEPARANT PAR UN ";"

CONFIGURATION MAIL

SERVEUR SMTP:

ADRESSE COMPTEURS :

ADRESSE ALERTES :

ENREGISTRER

CONFIGURATION SYSTEME SMS

SERVEUR:

URL:

UTILISATEUR:

MOT DE PASSE:

PORT:

ENREGISTRER

CONFIGURATION TELEPHONES SMS

COMPTEURS

ALERTES

ENREGISTRER

TEST ENVOYER SMS

CONFIGURATION ALERTES SMS/MAIL

	NOM	ACTIF	TEXTE ALERTE
STATUS 1	ACCEPTEUR	<input type="checkbox"/>	HORS SERVICE
STATUS 2	LECTEUR BILLETS	<input type="checkbox"/>	HORS SERVICE
STATUS 3	TERMINAL BANCAIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	HORS SERVICE
STATUS 4	BADGE	<input type="checkbox"/>	HORS SERVICE
STATUS 5	IMPRIMANTE	<input type="checkbox"/>	HORS SERVICE
STATUS 6	PAPIER	<input type="checkbox"/>	PLUS DE PAPIER
STATUS 7	PERIPH 1	<input checked="" type="checkbox"/>	PLUS DE STOCK
STATUS 8	PERIPH 2	<input type="checkbox"/>	
STATUS 9	PERIPH 3	<input type="checkbox"/>	
STATUS 10	PERIPH 4	<input type="checkbox"/>	
STATUS 11	PROGRAMME TIMEOUT	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPS DEPASSE
STATUS 12	PROGRAMME HS	<input type="checkbox"/>	
STATUS 13	MONNAIE	<input type="checkbox"/>	
STATUS 14	RETOUR 1	<input type="checkbox"/>	
STATUS 15	RETOUR 2	<input checked="" type="checkbox"/>	ARRET D URGENCE ENCLENCHE
STATUS 16	RETOUR 3	<input checked="" type="checkbox"/>	EN MODE HORS GEL
STATUS 17	RETOUR 4	<input type="checkbox"/>	
STATUS 18	ALARME	<input type="checkbox"/>	
STATUS 19	PARKING	<input type="checkbox"/>	
STATUS 20	SELECTION	<input type="checkbox"/>	INDISPONIBLE
STATUS 21	TELECOLLECTE	<input checked="" type="checkbox"/>	TELECOLLECTE EFFECTUE

ENREGISTRER

MENU DE CONFIGURATION DIVERS

CONFIGURATION DATE-HEURE

HEURE: DATE:

CONFIGURATION HORAIRES FONCTIONNEMENT

OUVERTURE: FERMETURE:

CONFIGURATION ASPIRATION MONNAIE

COMMANDE: DUREE:

CONFIGURATION SYSTEME BADGE

EXPLOITANT ID: CREDIT MAX:

FONCTIONNEMENT SYSTEME BADGE

BADGE ACHAT SELECTION ? : OUI NON

LIBELLE :

INSERTION CARTE ? :

CONFIGURATION SYSTEME MONNAIE

DISTRIBUER AUTOMATIQUEMENT ? : OUI NON

VALIDER LA SELECTION ? : OUI NON

MONTANT MIN QUESTION TICKET ? :

GARDER LE RANG SUR ECRAN ? : OUI NON

CONFIGURATION INTERFACE

MULTI-VENTE ACTIVER ? : OUI NON

CONFIGURATION IDENTIFICATION

SITE NOM: SITE ID:

APPAREIL NOM: APPAREIL ID:

APPAREIL TYPE:

EXPLOITANT ID:

CONFIGURATION COMMANDES DISPONIBLE D'INTERNET

NOMENCLATURE : TEXTE DU BOUTON1,NUMERO RELAIS,DUREE IMPULSION (CENTIEME);TEXTE DU BOUTON2,

WEB COMMANDE ACCESSIBLE :