

COMMENT ACCÈDE A SA BORNE PAR LE PORTAIL LYRA-NETWORK

VERSION	DATE	REALISE PAR	COMMENTAIRES
V1.00	23/12/11	Jérôme BOUTIN	→ Création de la notice
V1.01	23/12/2011		→
V1.02	__/__/____		→
V1.03	__/__/____		→
V1.04	__/__/____		→

Table des matières

1)MATERIEL NECESSAIRE.....	2
2)ACCES AU PORTAIL LYRA-NETWORK.....	2
3)VISUALISATION DES CARTE SIMS.....	3
4)ACCES A LA BORNE.....	5

1) MATERIEL NECESSAIRE

- Un ordinateur (avec un navigateur) ou un smartphone
- Une connexion ADSL ou 3G+
- Avoir ses code d'accès au portail LYRA-NETWORK de son compte

2) ACCES AU PORTAIL LYRA-NETWORK

Ouvrir votre navigateur et composé l'adresse suivante:


- <https://www2.lyra-network.com/rft/>
- taper votre login et mot de passe. (ex: login :CBSQUARE3 , mot de passe :aZseWscst)
- Veuillez à bien respecter les majuscules et minuscules.



The image shows a screenshot of the Lyra Network login portal. At the top, there is a logo for 'LYRA Network' with a blue stylized 'L' and the text 'LYRA Network' in blue and red. Below the logo is a login form titled 'Portail Lyra Network'. The form contains two input fields: 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe'. A blue button labeled 'Valider' is positioned to the right of the password field.

3)VISUALISATION DES CARTE SIMS

Pour pouvoir voir vos cartes sims vous devez cliquez sur le répertoire Groupes.



Portail Lyra Network - Gestion des cartes SIM - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Portail Lyra Network - Gestion des cartes SIM +

lyra-network.com https://www2.lyra-network.com/gestSIM4/login.do

Portail Lyra Network - Gestion d


SIM ▾ Supervision ▾ Aide ▾ Déconnexion

Groupes Rechercher Profils

- Groupes ←
- Cartes activables
- Cartes en cours de preactivation
- Cartes preactivées
- Cartes en cours d'activation
- Cartes actives
- Cartes suspendues


Libellé

Une fois le groupe sélectionné votre ou vos cartes s'affiche.



The screenshot shows the 'Portail Lyra Network - Gestion des cartes SIM' interface. On the left, there is a sidebar with a tree view under 'Groupes' containing categories like 'Cartes activables', 'Cartes en cours de preactivation', 'Cartes preactivées', 'Cartes en cours d'activation', 'Cartes actives', and 'Cartes suspendues'. The main area displays a table with columns: 'Libellé', 'N° SIM', and 'Statu'. A red arrow points to the first row: 'CBSQUARE - BORNE TEST - CBSQUARE', '1951478226254', and 'Active'.


Sur la ligne de la carte sim ou vous souhaitez vous connecter, faite un clic droit sur celle-ci puis un clic gauche sur se connecté à la sim.



This screenshot shows the same interface as above, but with a context menu open over the first row of the table. The menu options are: 'Se connecter à la sim', 'Activer l'aide', 'Informations détaillées', 'Authentications radius', 'Authentications SSL', 'Transactions', 'Copie', 'Actualiser', and 'Créer / Modifier profil'. The table row shows 'CBSQUARE - BORNE TEST', '1951478226254', 'Active', and '3363'.


4) ACCES A LA BORNE

Un message à l'écran va vous invité à vous connectez à la borne avec un Nom d'utilisateur et un Mot de passe (par défaut Utilisateur:admin et Mot de passe :admin). Attention la fenêtre de qui s'affiche peut-être différente pour vous connectez, cela dépend de votre navigateur.



Une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe valider, vous arrivez sur l'écran

d'accueil de votre borne.



CK SQUARE - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Portail Lyra Network - Gestion des cartes... x CK SQUARE x +

7b01fd4052406389.tls.gprsnac.com

Accueil
Compteurs
Historiques
Dépannage
Configuration

SITE: CK SQUARE
APPAREIL: STARTBOX 2

STATUS DES PERIPHERIQUES

APPAREIL : **EN SERVICE**
ACCEPTEUR : **EN SERVICE**
SELECTIONS DISPONIBLES : **EN SERVICE**
SELECTIONS OCCUPEES : **EN SERVICE**
HOPPER 1 : **EN SERVICE**
HORAIRE MONNAIE : **AUTORISE**
TEMPERATURE INTERNE : **12.0C**

STOCKS

HOPPER 1 : **004000**